





Nguyễn Công Phương

Lý thuyết trường điện từ

Luật Coulomb & cường độ điện trường





Nội dung

- I. Giới thiệu
- II. Giải tích véctơ

III. Luật Coulomb & cường độ điện trường

- IV. Dịch chuyển điện, luật Gauss & đive
- V. Năng lượng & điện thế
- VI. Dòng điện & vật dẫn
- VII. Điện môi & điện dung
- VIII. Các phương trình Poisson & Laplace
- IX. Từ trường dùng
- X. Lực từ & điện cảm
- XI. Trường biến thiên & hệ phương trình Maxwell
- XII. Sóng phẳng
- XIII. Phản xạ & tán xạ sóng phẳng
- XIV. Dẫn sóng & bức xạ





Luật Coulomb & cường độ điện trường

- 1. Luật Coulomb
- 2. Cường độ điện trường
- 3. Điện trường của một điện tích khối liên tục
- 4. Điện trường của một điện tích đường
- 5. Điện trường của một điện tích mặt
- 6. Đường sức
- 7. Úng dụng







Luật Coulomb (1)

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{R^2}$$

- Trong chân không
- Giữa 2 vật rất nhỏ (so với khoảng cách R giữa chúng)
- $-Q_1 \& Q_2$ là điện tích của 2 vật đó

$$-k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

 $-\varepsilon_0$: hằng số điện môi của chân không:

$$\varepsilon_0 = 8,854.10^{-12} = \frac{1}{36\pi} 10^{-9} \text{F/m}$$



https://www.teylersmuseum.nl/nl/collectie/instrumenten/fk-0556-electrometer-coulomb-balance








Luật Coulomb (2)

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{R^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0}$$


$$\Rightarrow F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \varepsilon_0 R^2}$$



$$\mathbf{F}_2 = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_{12}^2} \mathbf{a}_{12}$$

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$$

$$\mathbf{a}_{12} = \frac{\mathbf{R}_{12}}{|\mathbf{R}_{12}|} = \frac{\mathbf{R}_{12}}{R_{12}} = \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}$$







Ví dụ 1

Luật Coulomb (3)

Cho $Q_1 = 4.10^{-4}$ C ở A(3, 2, 1) & $Q_2 = -3.10^{-4}$ C ở B(1, 0, 2) trong chân không. Tính lực của Q_1 tác dụng lên Q_2 .

$$\mathbf{F}_{2} = \frac{Q_{1}Q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}R_{12}^{2}}\mathbf{a}_{12}$$

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{r}_{2} - \mathbf{r}_{1} = (1-3)\mathbf{a}_{x} + (0-2)\mathbf{a}_{y} + (2-1)\mathbf{a}_{z} = -2\mathbf{a}_{x} - 2\mathbf{a}_{y} + \mathbf{a}_{z}$$

$$\longrightarrow \begin{cases} R_{12} = \sqrt{(-2)^{2} + (-2)^{2} + 1^{2}} = 3 \\ \mathbf{a}_{12} = \frac{\mathbf{R}_{12}}{R_{12}} = \frac{-2\mathbf{a}_{x} - 2\mathbf{a}_{y} + \mathbf{a}_{z}}{3} \end{cases}$$

$$\rightarrow \mathbf{F}_{2} = \frac{4.10^{-4} (-3.10^{-4})}{4\pi \frac{1}{36\pi} 10^{-9} 3^{2}} \cdot \frac{-2\mathbf{a}_{x} - 2\mathbf{a}_{y} + \mathbf{a}_{z}}{3} = 80\mathbf{a}_{x} + 80\mathbf{a}_{y} - 40\mathbf{a}_{z} \text{ N}$$





Luật Coulomb & cường độ điện trường

- 1. Luật Coulomb
- 2. Cường độ điện trường
- 3. Điện trường của một điện tích khối liên tục
- 4. Điện trường của một điện tích đường
- 5. Điện trường của một điện tích mặt
- 6. Đường sức
- 7. Úng dụng



Cường độ điện trường (1)

• Xét 1 điện tích cố định Q_1 & 1 điện tích thử Q_t

$$\mathbf{F}_{t} = \frac{Q_{1}Q_{t}}{4\pi\varepsilon_{0}R_{1t}^{2}}\mathbf{a}_{1t} \rightarrow \frac{\mathbf{F}_{t}}{Q_{t}} = \frac{Q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}R_{1t}^{2}}\mathbf{a}_{1t}$$

- Cường độ điện trường: véctơ lực tác dụng lên một điện tích 1C
- Đơn vị V/m
- Véctơ cường độ điện trường do một điện tích điểm Q tạo ra trong chân không:

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

- \mathbf{R} : vécto hướng từ điện tích Q tới điểm đang xét
- \mathbf{a}_R : vécto đơn vị của \mathbf{R}





Cường độ điện trường (2)

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

• Nếu Q ở tâm của hệ toạ độ cầu, tại một điểm trên mặt cầu bán kính r: Q

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r$$


- $-\mathbf{a}_r$: véctơ đơn vị của toạ độ r
- Nếu Q ở tâm của hệ toạ độ Descartes, tại một điểm có toạ độ (x, y, z):

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(x^2 + y^2 + z^2)} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{a}_x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{a}_y + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \mathbf{a}_z \right)$$












Cường độ điện trường (4)

• Nếu
$$Q$$
 không ở gốc toạ độ:
$$Q = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \rightarrow \begin{cases} R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \\ \mathbf{a}_R = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \end{cases}$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \rightarrow \begin{cases} R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \\ \mathbf{a}_R = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \end{cases}$$

$$Q = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \qquad Q(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$



$$\rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{Q(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$= \frac{Q[(x - x')\mathbf{a}_x + (y - y')\mathbf{a}_y + (z - z')\mathbf{a}_z]}{4\pi\varepsilon_0 [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$







Cường độ điện trường (5)

 Lực Coulomb có tính tuyến tính → E do 2 điện tích tạo ra bằng tổng của E do từng điện tích tạo ra:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^2} \mathbf{a}_1 + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|^2} \mathbf{a}_2$$

$$Q_1 \mathbf{r} - \mathbf{r}_1$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{k=1}^n \frac{Q_k}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|^2} \mathbf{a}_k$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})$$








$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

Cường độ điện trường (6)



Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn








$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

Cường độ điện trường (7)



Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn





TRUONG BẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



Ví dụ 1

Cường độ điện trường (8)

Cho
$$Q_1=4.10^{-9}\,\mathrm{C}$$
 ở $P_1(3,-2,1),\ Q_2=-3.10^{-9}\,\mathrm{C}$ ở $P_2(1,0,-2),\ Q_3=2.10^{-9}\,\mathrm{C}$ ở $P_3(0,2,2),\ Q_4=-10^{-9}\,\mathrm{C}$ ở $P_4(-1,0,2).$ Tính cường độ điện trường tại $P(1,1,1).$


$$\mathbf{E} = \sum_{k=1}^{n} \frac{Q_k}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_k|^2} \mathbf{a}_k$$

$$= \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^2} \mathbf{a}_1 + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|^2} \mathbf{a}_2 + \frac{Q_3}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_3|^2} \mathbf{a}_3 + \frac{Q_4}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_4|^2} \mathbf{a}_4$$

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_1 = (x - x_1)\mathbf{a}_x + (y - y_1)\mathbf{a}_y + (z - z_1)\mathbf{a}_z$$

$$= (1 - 3)\mathbf{a}_x + (1 - (-2))\mathbf{a}_y + (1 - 1)\mathbf{a}_z$$

$$= -2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y$$







Ví du 1

Cường độ điện trường (9)

Cho
$$Q_1=4.10^{-9}\,\mathrm{C}$$
 ở $P_1(3,-2,1),\ Q_2=-3.10^{-9}\,\mathrm{C}$ ở $P_2(1,0,-2),\ Q_3=2.10^{-9}\,\mathrm{C}$ ở $P_3(0,2,2),\ Q_4=-10^{-9}\,\mathrm{C}$ ở $P_4(-1,0,2).$ Tính cường độ điện trường tại $P(1,1,1).$

$$\mathbf{E} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^2} \mathbf{a}_1 + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|^2} \mathbf{a}_2 + \frac{Q_3}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_3|^2} \mathbf{a}_3 + \frac{Q_4}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}_4|^2} \mathbf{a}_4$$

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_{1} = -2\mathbf{a}_{x} + 3\mathbf{a}_{y} \longrightarrow \begin{cases} \left| \mathbf{r} - \mathbf{r}_{1} \right| = \sqrt{(-2)^{2} + 3^{2}} = 3,32 \\ \mathbf{a}_{1} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_{1}}{\left| \mathbf{r} - \mathbf{r}_{1} \right|} = \frac{-2}{3,32} \mathbf{a}_{x} + \frac{3}{3,32} \mathbf{a}_{y} = -0,60 \mathbf{a}_{x} + 0,91 \mathbf{a}_{y} \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{r} - \mathbf{r}_2 \end{vmatrix} = 3,16$$
 $\mathbf{a}_2 = 0,32\mathbf{a}_y + 0,95\mathbf{a}_z$ $\begin{vmatrix} \mathbf{r} - \mathbf{r}_3 \end{vmatrix} = 1,73$ $\mathbf{a}_3 = 0,58\mathbf{a}_x - 0,58\mathbf{a}_y - 0,58\mathbf{a}_z$ $\begin{vmatrix} \mathbf{r} - \mathbf{r}_4 \end{vmatrix} = 2,45$ $\mathbf{a}_4 = 0,82\mathbf{a}_x + 0,41\mathbf{a}_y - 0,41\mathbf{a}_z$





Ví dụ 1

Cường độ điện trường (10)

Cho
$$Q_1 = 4.10^{-9}$$
 C ở $P_1(3, -2, 1)$, $Q_2 = -3.10^{-9}$ C ở $P_2(1, 0, -2)$, $Q_3 = 2.10^{-9}$ C ở $P_3(0, 2, 2)$, $Q_4 = -10^{-9}$ C ở $P_4(-1, 0, 2)$. Tính cường độ điện trường tại $P(1, 1, 1)$.

$$\mathbf{E} = \frac{4.10^{-4}}{4\pi\epsilon_{0}.3,32^{2}}(-0,60\mathbf{a}_{x}+0,91\mathbf{a}_{y})$$

$$+ \frac{-3.10^{-4}}{4\pi\epsilon_{0}.3,16^{2}}(0,32\mathbf{a}_{y}+0,95\mathbf{a}_{z}) +$$

$$+ \frac{2.10^{-4}}{4\pi\epsilon_{0}.1,73^{2}}(0,58\mathbf{a}_{x}-0,58\mathbf{a}_{y}-0,58\mathbf{a}_{z}) +$$

$$+ \frac{-10^{-4}}{4\pi\epsilon_{0}.2,45^{2}}(0,82\mathbf{a}_{x}+0,41\mathbf{a}_{y}-0,41\mathbf{a}_{z})$$

$$= 24,66\mathbf{a}_{x}+9,99\mathbf{a}_{y}-32,40\mathbf{a}_{z} \text{ V/m}$$







Luật Coulomb & cường độ điện trường

- 1. Luật Coulomb
- 2. Cường độ điện trường
- 3. Điện trường của một điện tích khối liên tục
- 4. Điện trường của một điện tích đường
- 5. Điện trường của một điện tích mặt
- 6. Đường sức
- 7. Úng dụng





Điện tích khối (1)

- Xét một vùng không gian được lấp đầy bằng một lượng lớn hạt mang điện
- Một cách gần đúng, coi phân bố điện tích trong vùng đó là liên tục
- Có thể mô tả vùng đó bằng *mật độ điện tích khối* (đơn vị C/m^3):

$$\rho_{v} = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta v}$$

$$Q = \int_{V} \rho_{v} dv$$







Điện tích khối (2)

- Điện trường tại **r** do một điện tích khối gây ra?
- Điện trường tại ${\bf r}$ do một ΔQ tại ${\bf r}$ ' gây ra:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \rightarrow \Delta \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\Delta Q}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$\Delta Q = \rho_v \Delta v$$

$$\rightarrow \Delta \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho_{v} \Delta v}{4\pi \varepsilon_{0} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{2}} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

• → điện trường tại **r** do một điện tích khối gây ra:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_{V} \frac{\rho_{v}(\mathbf{r}')dv'}{4\pi\varepsilon_{0} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{2}} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$





Điện tích khối (3)

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_{V} \frac{\rho_{v}(\mathbf{r}')dv'}{4\pi\varepsilon_{0} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{2}} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

- r: vécto định vị E
- \mathbf{r}' : vécto định vị nguồn điện tích $\rho(\mathbf{r}')dv'$
- Biến của tích phân này là x', y', z' trong hệ toạ độ Descartes





VD

Điện tích khối (4)

Một đám mây có dạng hình trụ với bán kính b=1000 m, chiều cao 2a=4000 m, đáy cách mặt đất c=1000 m. Đám mây có mật độ điện tích $\rho_v=10^{-9}$ C/m³ phân bố đều bên trong. Tìm **E**:

- a) Ở trên mặt đất & nằm dưới tâm của đám mây?
- b) Ở đáy đám mây & nằm trên trục của đám mây?


$$dE = \frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$


$$dQ = \rho_v dv$$

$$dv = \rho d \rho d\varphi dz$$

$$R = \sqrt{\rho^2 + (h+z)^2}$$

$$\rightarrow dE = \frac{\rho_v \rho d \rho d\varphi dz}{4\pi\varepsilon_0 \left[\rho^2 + (h+z)^2\right]}$$










VD

Điện tích khối (5)

Một đám mây có dạng hình trụ với bán kính b=1000 m, chiều cao 2a=4000 m, đáy cách mặt đất c=1000 m. Đám mây có mật độ điện tích $\rho_v=10^{-9}$ C/m³ phân bố đều bên trong. Tìm **E**:

- a) Ở trên mặt đất & nằm dưới tâm của đám mây?
- b) Ở đáy đám mây & nằm trên trục của đám mây?



$$dE = \frac{\rho_{v}\rho a \rho a \varphi a z}{4\pi\varepsilon_{0} \left[\rho^{2} + (h+z)^{2}\right]}$$

$$dE_{n} = dE\cos\alpha = \frac{\rho_{v}\rho d \rho d\varphi dz}{4\pi\varepsilon_{0} \left[\rho^{2} + (h+z)^{2}\right]} \frac{h+z}{R} = \frac{\rho_{v}\rho(h+z)d \rho d\varphi dz}{4\pi\varepsilon_{0} \left[\rho^{2} + (h+z)^{2}\right]^{3/2}}$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_{z} \int_{V}^{b} dE_{n} = -\mathbf{a}_{z} \int_{\rho=0}^{b} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{z=-a}^{a} \frac{\rho_{v} \rho(h+z) d\rho d\varphi dz}{4\pi \varepsilon_{0} \left[\rho^{2} + (h+z)^{2}\right]^{3/2}}$$

$$= -\mathbf{a}_{z} \frac{\rho_{v}}{2\varepsilon_{0}} \left[2a + \sqrt{b^{2} + (h-a)^{2}} - \sqrt{b^{2} + (h+a)^{2}}\right] \text{V/m}$$

Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn







Luật Coulomb & cường độ điện trường

- 1. Luật Coulomb
- 2. Cường độ điện trường
- 3. Điện trường của một điện tích khối liên tục
- 4. Điện trường của một điện tích đường
- 5. Điện trường của một điện tích mặt
- 6. Đường sức
- 7. Úng dụng





Điện tích đường (1)



- Xét một tia điện tử (trong ống phóng tia catốt) hoặc một dây dẫn tích điện có bán kính rất nhỏ
- Nếu
 - Các điện tử chuyển động đều, &
 - Bỏ qua từ trường sinh ra
- Thì coi tia điện tử/dây dẫn tích điện có một mật độ điện tích đường ρ_L (đơn vị C/m)
- Thường xét trong hệ toạ độ trụ tròn
- Nếu dây dài vô hạn thì E của điện tích đường chỉ phụ thuộc vào ρ










$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} \mathbf{a}_R$$

Điện tích đường (2)

Nếu dây dài vô hạn thì E của điện tích đường chỉ phụ thuộc vào ρ














Điện tích đường (3)

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \to d\mathbf{E} = \frac{dQ(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$\rho_L = \frac{dQ}{dz'} \to dQ = \rho_L dz'$$



$$\rightarrow d\mathbf{E} = \frac{\rho_L dz'(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$\mathbf{r} = y\mathbf{a}_y = \rho\mathbf{a}_\rho$$

$$\mathbf{r}' = z'\mathbf{a}_z$$

$$\uparrow \mathbf{r} - \mathbf{r}' = \rho\mathbf{a}_\rho - z'\mathbf{a}_z$$

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \sqrt{\rho^2 + (z')^2}$$

$$\uparrow \mathbf{r} - \mathbf{r}' = \rho\mathbf{a}_\rho - z'\mathbf{a}_z$$







Điện tích đường (4)


$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_L dz'(\rho \mathbf{a}_\rho - z' \mathbf{a}_z)}{4\pi \varepsilon_0 [\rho^2 + (z')^2]^{3/2}} = dE_\rho \mathbf{a}_\rho + dE_z \mathbf{a}_z$$

$$E \text{ không phụ thuộc vào } z \rightarrow dE_z = 0$$

$$\rightarrow dE = dE_{\rho} = \frac{\rho_L \rho dz'}{4\pi \varepsilon_0 [\rho^2 + (z')^2]^{3/2}}$$

$$\rightarrow E_{\rho} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\rho_{L} \rho dz'}{4\pi \varepsilon_{0} [\rho^{2} + (z')^{2}]^{3/2}} = \frac{\rho_{L}}{2\pi \varepsilon_{0} \rho}$$


$$\rightarrow \left[\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0 \rho} \mathbf{a}_{\rho} \right]$$















Ví dụ 1

Điện tích đường (6)

Mật độ điện tích đường của trục x & y là 5 nC/m, đặt trong chân không. Tính cường độ điện trường tại (0, 0, 3).



Ví dụ 2

Điện tích đường (7)

Xét một vòng tròn bán kính a với phân bố điện tích đường đều ρ_L . Tìm cường độ điện trường ở P?

$$dE_{1} = \frac{dQ_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r_{1}^{2}}$$


$$dQ_{1} = \rho_{L}dL = \rho_{L}ad\varphi$$

$$r_{1} = \sqrt{a^{2} + z^{2}}$$

$$dE_{1} = \frac{\rho_{L}ad\varphi}{4\pi\varepsilon_{0}(a^{2} + z^{2})}$$

$$dE_{Pz} = 2dE_{1z} = 2dE_{1}\cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{z}{\sqrt{a^{2} + z^{2}}}$$





TR

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Luật Coulomb & cường độ điện trường

- 1. Luật Coulomb
- 2. Cường độ điện trường
- 3. Điện trường của một điện tích khối liên tục
- 4. Điện trường của một điện tích đường
- 5. Điện trường của một điện tích mặt
- 6. Đường sức
- 7. Úng dụng





Điện tích mặt (1)

- Điện tích phân bố đều trên *bề mặt* của một tấm phẳng (ví dụ bản tụ điện)
- Đặc trưng bằng *mật độ điện tích mặt* ρ_S (đơn vị C/m²)

$$\rho_{S} = \frac{dQ}{dS}$$








Điện tích mặt (2)

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0 \rho} \mathbf{a}_R \to d\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0 \sqrt{x^2 + y'^2}} \mathbf{a}_R \qquad \rho_S \qquad \downarrow y' \qquad \downarrow \downarrow$$

$$dQ = \rho_S dS = \rho_S L dy'$$

$$L \rightarrow \infty$$

$$\to \rho_L = \frac{dQ}{L} = \frac{\rho_S L dy'}{L} = \rho_S dy'$$










Điện tích mặt (3)

$$dE_{x} = \frac{\rho_{S}dy'\cos\theta}{2\pi\varepsilon_{0}\sqrt{x^{2} + y'^{2}}}$$

$$\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^{2} + y'^{2}}}$$

$$\rightarrow dE_x = \frac{\rho_S}{2\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{xdy'}{x^2 + y'^2}$$

$$\to E_x = \frac{\rho_S}{2\pi\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dy'}{x^2 + y'^2} = \frac{\rho_S}{2\varepsilon_0} \to \left| \mathbf{E} = \frac{\rho_S}{2\varepsilon_0} \mathbf{a}_N \right|$$




$$\mathbf{E} = \frac{\boldsymbol{\rho}_{S}}{2\boldsymbol{\varepsilon}_{0}} \mathbf{a}_{N}$$

 (\mathbf{a}_N) : vécto vuông góc với mặt phẳng tích điện)















Điện tích mặt (5)

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{N}$$

$$\mathbf{E}_{+} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{x}$$

$$\mathbf{E}_{-} = -\frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{x}$$

$$\mathbf{E}_{+} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{x}$$

$$\mathbf{E}_{+} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{x}$$

$$\mathbf{E}_{+} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{x}$$

$$\mathbf{E}_{-} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{x}$$





VD1

Điện tích mặt (5)

Cho ba mặt phẳng vô hạn (song song với x0y) tại z = -3, z = 2 & z = 3. Chúng có mật độ điện tích mặt lần lượt là 4 nC/m², 6 nC/m² & -9 nC/m². Tính cường độ điện trường tại P(5, 5, 5).


BÁCH KHOA HÀ NÔI

VD2

Điện tích mặt (6)

Một vùng không gian nằm giữa hai mặt phẳng rộng vô hạn và song song với nhau, trong vùng này có điện tích phân bố đều với mật độ ρ_{v} . Tìm **E**?

$$\rho_{S} = \rho_{v} dy'$$



$$y \le -a: \quad dE_{y} = -\frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} = -\frac{\rho_{v}dy'}{2\varepsilon_{0}} \to E_{y} = -\int_{-a}^{a} \frac{\rho_{v}dy'}{2\varepsilon_{0}} = -\frac{a\rho_{v}}{\varepsilon_{0}}$$

$$y \ge a: \quad dE_{y} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} = \frac{\rho_{v}dy'}{2\varepsilon_{0}} \to E_{y} = \int_{-a}^{a} \frac{\rho_{v}dy'}{2\varepsilon_{0}} = \frac{a\rho_{v}}{\varepsilon_{0}}$$

$$-a \le y \le a: \qquad \rightarrow E_y = \int_{-a}^{y} \frac{\rho_v dy'}{2\varepsilon_0} - \int_{y}^{a} \frac{\rho_v dy'}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho_v}{\varepsilon_0} y$$






VD3

Điện tích mặt (7)

Một đĩa phẳng có bán kính a & có điện tích phân bố đều với mật độ ρ_S . Tìm \mathbf{E} ở P?

$$\rho_{L} = \rho_{S} d\rho$$

$$dE_{Pz} = \frac{\rho_{L} \rho z}{2\varepsilon_{0} (\rho^{2} + z^{2})^{3/2}}$$






VD4

Điện tích mặt (8)

Một hình trụ rỗng với bán kính a, chiều dài 2L, mặt bên có điện tích phân bố đều với mật độ ρ_S . Tính \mathbf{E} ở P?

$$\rho_{L} = \rho_{S} dz'$$

$$dE_{Pz} = \frac{\rho_{L} az}{2\varepsilon_{0} (a^{2} + z^{2})^{3/2}}$$



$$= \frac{\rho_{s}a}{2\varepsilon_{0}} \left[\frac{1}{\sqrt{a^{2} + (z - L)^{2}}} - \frac{1}{\sqrt{a^{2} + (z + L)^{2}}} \right]$$








VD5

Điện tích mặt (9)

Một hình trụ đặc (bán kính a & chiều dài 2L) có điện tích phân bố đều với mật độ ρ_v . Tìm \mathbf{E} ở P?









Các dạng phân bố điện tích

Điện tích điểm

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

Điện tích đường

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_L}{2\pi\varepsilon_0 \rho} \mathbf{a}_{\rho}$$

Điện tích mặt

$$\mathbf{E} = \frac{\rho_{S}}{2\varepsilon_{0}} \mathbf{a}_{N}$$

Điện tích khối

$$\mathbf{E} = \int_{V} \frac{\rho_{v}(\mathbf{r}')dV'}{4\pi\varepsilon_{0} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^{2}} \cdot \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$



BÁCH KHOA HÀ NỘI



Luật Coulomb & cường độ điện trường

- 1. Luật Coulomb
- 2. Cường độ điện trường
- 3. Điện trường của một điện tích khối liên tục
- 4. Điện trường của một điện tích đường
- 5. Điện trường của một điện tích mặt
- 6. Đường sức
- 7. Úng dụng








Đường sức

- Minh hoạ trực quan một điện trường
- Tập hợp các véctơ chỉ hướng của điện trường
- Một điện tích tự do nhỏ dương được đặt trên một đường sức sẽ tăng tốc theo hướng của đường sức đó









Luật Coulomb & cường độ điện trường

- 1. Luật Coulomb
- 2. Cường độ điện trường
- 3. Điện trường của một điện tích khối liên tục
- 4. Điện trường của một điện tích đường
- 5. Điện trường của một điện tích mặt
- 6. Đường sức
- 7. Úng dụng






BÁCH KHOA HÀ NỘI



Úng dụng (1) Sơn tĩnh điện




http://haisolutionsllc.com/index.php/resources/78-germ-buster-cart







Úng dụng (2) – Lọc tĩnh điện




http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra13542k/unauth#!divAbstract








Úng dụng (3) Màn hình CRT





http://www.gettyimages.com/detail/illustration/cathode-ray-tube-royalty-free-illustration/674704874 Luật Coulomb & cường độ điện trường - sites.google.com/site/ncpdhbkhn








TRUÒNG ĐẠI HỌC

BÁCH KHOA HÀ NỘI



Úng dụng (4) Máy photocopy



First stage: Charging the drum Second stage: Positive image made on drum

Third stage: Toner attracted to image Corotron

Fourth stage: Toner pulled from drum by highly charged paper

http://archive.cnx.org/contents/b76ece9b-3fb0-4701-bb7a-b92b7941e4c5@1/18-9-applications-of-electrostatics







Úng dụng (4) Máy in laser

